

Tonos Analógicos Asignados por Zonas

Zona N° 1	Frecuencia (Hz).
1	67,0
2	69,3
3	71,9
4	74,4
5	77,0
6	79,7
7	82,5
8	85,4

Zona N° 4	Frecuencia (Hz).
1	151,4
2	156,7
3	159,8
4	162,2
5	165,5
6	167,9
7	171,3
8	173,8

Zona N° 2	Frecuencia (Hz).
1	88,5
2	91,5
3	94,8
4	97,4
5	100,0
6	103,5
7	107,2
8	110,9

Zona N° 5	Frecuencia (Hz).
1	177,3
2	179,9
3	183,5
4	186,2
5	189,9
6	192,8
7	196,6
8	199,5

Zona N° 3	Frecuencia (Hz).
1	114,8
2	118,8
3	123,0
4	127,3
5	131,8
6	136,5
7	141,3
8	146,2

Zona N° 6	Frecuencia (Hz).
1	203,5
2	206,5
3	210,7
4	218,1
5	225,7
6	229,1
7	233,6
8	241,6

Zona N° 7	Frecuencia (Hz).
1	250,3
2	254,1

Zona N° 8	Frecuencia (Hz).
1	250,3
2	254,1